

1 デスクトップで「**App Store**」をタップ

2 「ウィルスバスター」をタップ

3 項目を選択し、以降は画面の指示に従って操作してください。

Eメール設定

Eメール (XXX@ezweb.ne.jp) は、パソコンや、Eメールに対応した携帯電話とメールのやりとりができるサービスです。
初期設定を行うと自動的にEメールアドレスが決まります。初期設定時に決まったEメールアドレスは変更できます。

※au 電話からの機種変更の場合、設定は不要です。

■ 初期設定

- 1 デスクトップで【Eメール】をタップ
- 2 内容を確認して【OK】をタップ
- 3 Eメールの初期設定が完了すると、決まったEメールアドレスが表示されます。

- 1 デスクトップで【Eメール】をタップ
- 2 内容を確認して【OK】をタップ
- 3 Eメールの初期設定が完了すると、決まったEメールアドレスが表示されます。
- 4 Eメール設定
- 5 内容を確認して【OK】をタップ
- 6 Eメールアドレスの変更をタップ
- 7 暗証番号を入力して【送信】をタップ
- 8 内容を確認して【承諾する】をタップ
- 9 Eメールアドレスを入力して【送信】をタップ
- 10 【OK】をタップ

PCメール設定について

Eメール (XXX@ezweb.ne.jp) 以外のメールアドレスを利用できます。
PCメールを利用するためには、PCメールの設定が必要です。はじめてご利用の場合は、次の操作で設定を行います。

メインメニューで【PCメール】→メールアドレスとパスワードを入力→【次へ】→任意のアカウント名と表示名を入力→【完了】

※詳細については、同梱の「取扱説明書」をご参照ください。

電話をかける

■ 電話番号を入力して発信する

- 1 デスクトップの【電話】をタップ
- 2 電話番号を入力し、【発信】をタップ

■ 着信履歴／発信履歴から発信する

- 1 【履歴】をタップ
- 2 電話をかけたい相手をタップ

■ 連絡先から発信する

- 1 プッシュボタン画面下部の【電話】をタップ
- 2 電話をかけたい相手をタップ
- 3 【発信】をタップ

電話を受ける

■ 通話する

- 1 着信画面で【電話】を右にドラッグ
- 2 通話が開始されます。
- 3 電話を切る場合は、【終了】をタップ

■ 応答を保留する

保留中は、発信元に次のガイダンスが流れます。
「ただいま電話にできません。申し訳ありませんが、まもなくしますので、よろしければそのままお待ちください。」

- 1 着信画面で【応答保留】をタップ
- 2 【応答保留】をタップ
- 3 保留が開始され、発信元にガイダンスが流れます。
- 4 電話に出る場合は、【保留解除】をタップ

データ閲覧・再生

これまでお使いのau 電話からmicroSD™メモリーカードへデータを移行すると、ISW11Kでデータ閲覧・再生することができます。

■ microSD™メモリーカード内のデータ閲覧・再生方法

※ これまでお使いのau 電話で保存していた、著作権付きのデータについては、ISW11Kへの引継ぎができません。ただし着うたフル®、着うたフルプラス®については、LISMO Port Ver4.2以降でバックアップして、同一電話番号のISW11Kへの転送と再生が可能な場合があります。

- 1 デスクトップで【ファイル管理】をタップ
- 2 メインメニューで【ファイル管理】をタップ
- 3 表示したいカテゴリをタップ
- 4 表示したいデータをタップ
- 5 表示したいアプリをタップ
- 6 データが再生されます。

連絡先をインポートする

これまでお使いのau 電話から、microSD™メモリーカードを使ってISW11Kに連絡先データを移行することができます。

● あらかじめ、移行するデータの入っているmicroSD™メモリーカードをISW11Kに装着します。

- 1 デスクトップで【電話帳】をタップ
- 2 メインメニューで【電話帳】をタップ
- 3 【インポート／エクスポート】をタップ
- 4 【インポート／エクスポート】をタップ
- 5 【microSD からインポート】をタップ
- 6 登録先として【本体】をタップ
- 7 【全て選択】をタップ
- 8 【完了】をタップ
- 9 読み込みが実施されます。

閲覧・再生できるデータ
フォト (画像)、ムービー (動画)、ミュージック (音楽)、TV (ワンセグ)、ドキュメント

連絡先をエクスポートする

大切なデータを守るため電話帳などは定期的にmicroSD™メモリーカードにデータをバックアップしてください。

● あらかじめ、microSD™メモリーカードをISW11Kに装着します。

- 1 デスクトップで【電話帳】をタップ
- 2 メインメニューで【電話帳】をタップ
- 3 【インポート／エクスポート】をタップ
- 4 【インポート／エクスポート】をタップ
- 5 【microSD にエクスポート】をタップ
- 6 【全て選択】をタップ
- 7 【完了】をタップ
- 8 確認画面で【OK】をタップ
- 9 保存が実施されます。

電池消費を軽減する

「省電力ナビ」を利用して、バックライトの消灯時間や画面の明るさを最小値に設定したり、画面の向き、Wi-Fi®やWiMAX、Bluetooth®、GPS 機能、バックグラウンドデータ、自動同期、ライブ壁紙の設定を「OFF」にしたりすることで、電池の消耗を抑えます。

■ 「省電力ナビ」を利用する

- 1 デスクトップで【省電力ナビ】をタップ
- 2 「省電力モード」をタップしてチェック

「カスタム省電力設定」を選択すると、省電力にするための項目を個別に設定できます。